

## SABORES | FLAVORS

### **ROMA (cápsula color gris / grey capsule)**

Gracias a su suavidad y notas de madera, es el café ideal para preparar un expreso corto sin demasiada fuerza.

Sweet and woody notes make of this coffee the perfect option for a not-so-strong espresso.

### **DECAFFEINATO (cápsula color rojo / red capsule)**

Es la mezcla descafeinada más ligera, ofrece un equilibrio delicado que combina suavidad y acidez. Su crema se distingue por su color avellana y una textura uniforme al paladar.

Light and creamy decaffeinated blend that offers a rich and delicate balance between mildness and acidity.

### **VOLLUTO (cápsula color dorado / gold capsule)**

Su tueste delicado revela un cuerpo sutil pero contundente, además de sabores equilibrados, frescos y suaves asociados a cereales. Su carácter es reforzado con una pizca de acidez.

Lightly roasted but full-bodied, Volluto's flavor is bold and fresh with soft notes of whole grains, intensified by a gentle touch of acidity.



**Lo invitamos a deleitar su paladar con  
un delicioso café Nespresso.**

We invite you to enjoy a delicious coffee  
by Nespresso.

## **INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CAFETERA NESPRESSO**

1. Llene el depósito con agua.
2. Encienda la máquina.
3. Espere hasta que la máquina esté lista (los dos botones deben estar completamente encendidos, sin parpadear).
4. Abra la parte superior de la cafetera, inserte una cápsula y cierre.
5. Coloque una taza en la bandeja.
6. Seleccione el botón con la imagen de la taza pequeña (expreso) o la taza grande (lungo), dependiendo de la cantidad deseada.
7. El café comenzará a servirse y se detendrá automáticamente. Para detenerlo manualmente, presione el mismo botón.
8. Levante la parte superior de la máquina para retirar la cápsula y desecharla.
9. Apague la máquina.

## **INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE NESPRESSO COFFEEMAKER**

1. Fill the reservoir with water.
2. Switch the machine on.
3. Wait until the machine is ready (both buttons will lit and not blinking).
4. Open the lever on the top of the machine, insert a capsule and close the lever.
5. Place a cup on the drip tray.
6. Select the small cup button (espresso) or the large cup button (lungo) according to the desired amount of coffee.
7. Coffee flow starts and stops automatically. To manually stop the flow, press the same button again.
8. Lift the lever to eject the used capsule into the capsule container and close the lever.
9. Switch the machine off.