

SABORES | FLAVORS

ROMA (cápsula gris / *grey capsule*)

Suave y con notas a madera, ideal para un expreso corto sin demasiada fuerza.

Sweet and woody notes for a not-so-strong espresso.

DECAFFEINATO (cápsula roja / *red capsule*)

Equilibrio delicado entre suavidad y acidez. Ligero y cremoso.

Perfect blend of mildness and acidity. Light and creamy.

VOLLUTO (cápsula dorada / *gold capsule*)

Delicado tueste y gran cuerpo, de notas frescas y suaves asociadas a cereales con un toque gentil de acidez.

Lightly roasted and full-bodied, with a bold flavor and soft notes of whole grains. Gentile touch of acidity.



NESPRESSO

Deleite su paladar con un delicioso
café Nespresso.

*Indulge in the perfect cup of
Nespresso coffee.*

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Llene el contenedor de agua y encienda la cafetera. Espere a que ambas luces dejen de parpadear.
2. Levante la tapa superior para insertar la cápsula de café y presione al cerrar.
3. Coloque una taza sobre la charola y presione el botón del tamaño deseado de café.
4. El proceso de preparación es automático; si desea interrumpirlo, presione el botón nuevamente.
5. Deseche la cápsula levantando la tapa superior y apague la máquina.

Para mayor información, favor de marcar a la extensión 0. Nuestro ConciERGE con mucho gusto le atenderá.

INSTRUCTIONS:

1. Fit the reservoir with water and switch the coffeemaker on. Wait until both lights stop blinking.
2. Open the top lever and insert the capsule, pressing firmly when closing.
3. Place a cup on the drip tray and press the button of desired cup size.
4. Brewing process stops automatically; to manually stop, press the button again.
5. Lift the lever to eject the capsule and turn off.

If you need additional assistance, please dial ext. 0. Our ConciERGE will be glad to assist you.